

Matrix Bodenfruchtbarkeitsstufen

Wieviel Boden ist als Ersatz zu bringen, wenn der Ersatz nicht die gleiche Qualität aufweist?

Basis ist der ENL-Plan 3 Bodenpunktzahl

Die verschiedenen Fruchtbarkeitsstufen werden mit einem Faktor gewichtet

Wieviel Ersatzboden ist mit der Fruchtbarkeitsstufe ... zu bringen?

		1.00	0.87	0.75	0.60	0.42	0.27	0.10	0.01
IST-Situation: Boden mit:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fruchtbarkeitsstufe	1	1.00	1.15	1.33	1.67	2.38	3.70	10.00	100.00
Fruchtbarkeitsstufe	2	0.87	1.00	1.16	1.45	2.07	3.22	8.70	87.00
Fruchtbarkeitsstufe	3	0.75	0.86	1.00	1.25	1.79	2.78	7.50	75.00
Fruchtbarkeitsstufe	4	0.60	0.69	0.80	1.00	1.43	2.22	6.00	60.00
Fruchtbarkeitsstufe	5	0.42	0.48	0.56	0.70	1.00	1.56	4.20	42.00
Fruchtbarkeitsstufe	6	0.27	0.31	0.36	0.45	0.64	1.00	2.70	27.00
Fruchtbarkeitsstufe	7	0.10	0.11	0.13	0.17	0.24	0.37	1.00	10.00
Fruchtbarkeitsstufe	8	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.10	1.00